



FURNS[®]
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

MIROIRS D'ARBRE



Description du produit

Le changement climatique provoque des précipitations de plus en plus abondantes. Le système d'égouts ne peut souvent pas traiter l'eau de pluie qui tombe en une seule fois, ce qui entraîne l'inondation des rues. En tamponnant cette eau dans les espaces verts, l'égout est soulagé et les plantes peuvent absorber l'eau pendant les périodes plus sèches. Les arbres doivent endurer beaucoup dans les espaces publics. En plus du drainage et d'une finition esthétique, nos miroirs d'arbre soulagent les arbres. En leur donnant une étape bien méritée, vous déchargez l'arbre des influences extérieures.

Les miroirs d'arbre peuvent être bien combinés avec nos grilles d'arbre.

CARACTÉRISTIQUES

Général

Nos miroirs d'arbre sont équipés de:

- Grille perméable à l'eau pour l'eau de pluie qui s'écoule de la chaussée
- Bord relevé 150 mm
- Garantie 5 ans (expirant)

Matériel

Acier corten

- Acier corten 3 mm
- Livré non rouillé

Aluminium

- Aluminium 4 mm + revêtement de poudre à 2 couches

Option

- Motif laser unique
- FURNS grilles d'arbres
- Supports d'arbre FURNS

IMPORTANT

Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- L'acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et être aérer dans toutes les situations.
- Les produits sont livrés intacts.
- Nous utilisons uniquement de l'acier Corten de type S355JOWP.
- Zones côtières: nous déconseillons d'utiliser l'acier Corten dans un rayon de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'échapper du produit.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.

Entretien

- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen d'arroser avec de l'eau du robinet propre.
Faites attention! N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

EMPLACEMENT

EMPLACEMENT

1. Placez des pneus porteurs en béton et fixez-les pour une base solide. Sans quoi, des dommages pourront endommager le produit.



2. Placez le cadre en deux parties sur le béton. Boulonnez les cadres avec les matériaux fournis.

Faites attention! Serrez doucement d'abord tous les boulons, après quoi ils peuvent être serrés un par un.



3. Placez le trottoir contre le miroir de l'arbre, afin que le produit ne bouge plus lors du remplissage.

4. Remplissez le miroir d'arbre avec de la fente ou de la terre.

Astuce! Pour un drainage idéal autour de l'arbre, nous recommandons de poser le trottoir légèrement plus haut que la grille de l'arbre.



5. Si nécessaire, placez l'assortiment grille d'arbres et crochets d'arbre de FURNS.



MIROIRS D'ARBRE

DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.furns.com.



MIROIRS D'ARBRE ROND



MIROIRS D'ARBRE CARRÉ

OPTIONS



FABRICATION
SUR-MESURE

OPTIONNEL

OPTIONNEL



Grilles d'arbres

En appliquant des grilles d'arbre, vous assurez d'abord la sécurité. Le niveau du sol reste le même autour des arbres, de sorte qu'aucune situation dangereuse ne se présente. Les arbres eux-mêmes sont également protégés. Le tronc et les racines des arbres ne sont pas endommagés par les grilles des arbres. Les grilles d'arbres permettent également à l'eau et à l'oxygène d'atteindre plus facilement les racines. Le cadre sous-jacent empêche le stress et les dommages aux racines.

Plus d'informations dans la fiche produit grilles pour arbres.



Crochets d'arbre

En appliquant des renforts d'arbre, vous offrez à l'arbre une protection contre les influences extérieures. En combinant les croisillons d'arbres avec nos grilles d'arbres, vous offrez une solution totale, à la fois esthétique et fonctionnelle. La simplicité rend nos accolades d'arbre fonctionnelles et robustes. La construction et les matériaux appropriés rendent les accolades d'arbres parfaitement adaptées aux espaces publics.

Plus d'informations peuvent être trouvées dans la fiche produit des accolades d'arbre.