

Umieszczenie

Podczas instalacji kominka należy zawsze przestrzegać podanych odległości.

1. Odległość od materiału palnego bez osłony termicznej.
2. Odległość od materiałów palnych z osłony termicznej.
3. Odległość od niepalnego materiału (0 cm).

Kominki i akcesoria z powłoką termiczną należy zawsze umieszczać pod wodoodpornym dachem.

